



LIMPIADOR MOBILIARIO TECA

- Desengrasa, limpia, desoxida
- Elimina el grisáceo

INFORMACIÓN

USO

Limpiador Teca para el mantenimiento de mesas, sillas, bancos y mobiliario exterior de teca o maderas exóticas.

Elimina las manchas de alimentos, de grasa y moho, devolviendo a la madera su color original

CARACTERISTICAS

- Elimina el grisáceo, las manchas y la grasa.
- Eficaz contra el musgo.
- Spray listo para usar.
- Sin olor. No corrosivo.
- Sin peligro para la fauna y la flora.



HERRAMIENTAS:
Cepillo pelo duro



SECADO



LIMPIEZA:
Agua

FORMATO APLICACIÓN



Agítese bien antes de usar.

Pulverice el Limpiador Teca por pequeñas superficies.

Deje actuar de 5 a 10 minutos.

Cepille de forma regular y muy vigorosa a lo largo y ancho con un cepillo de cerdas duras.

Aclare con agua a medida que avanza.

PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos

Spray 0,75L