



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00196

ARTECO' 7 FLOWERS

Ficha tecnica

NOMBRE:

ARTECO' 7 FLOWERS

GRUPO:

pintura con efecto envejecido

USO:

revestimiento para interior al agua.

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.020 ± 30 gr/LT a 25°C

rendimiento: 7 - 8 m²/LT (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

efecto estético: opaco

colores: blanco y colores del catálogo

resistencia a la DIN.53778 más de 2000 ciclos abrasivos

limpieza:

resistencia al lavado: DIN.53778W más de 3000 ciclos abrasivos

resistencia a la DIN.53778S más de 4000 ciclos abrasivos

abrasion:

Confecciones: LT. 2,5 - LT. 5

SECADO:

en superficie: 3 - 4 horas a 20°C

en profundidad: 24 - 36 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

pintura con efecto envejecido en solución acuosa, transpirante, dotada de buena resistencia al lavado con agua y jabón, después de aproximadamente 10 días de la aplicación. Resistente a rallado y a la abrasión. Inodoro, así pues ideal para ambientes interiores y poco aireados.

PREPARACION SOPORTE:

Muros Viejos. Eliminar las viejas pinturas mal ancladas y masillar la superficie, donde sea necesario, con VALSTUC. Cuando la masilla se haya secado, después de aproximadamente 4 horas a 20°C, si la superficie está harinosa, eliminar el polvo y lavar con jabón adecuado. Aplicar luego, como fijador, una mano de PRIMART 600 diluido al 50% con agua. Después de 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Si las superficies no son harinosas, cuando la masilla se ha secado, aplicar una mano de PRIMART 600 al agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 7 FLOWERS. Queriendo obtener un efecto aún más rústico, es preferible dejar el soporte sin alisar con masilla y sin lijar. Aplicar luego el PRIMART 600 y después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 7 FLOWERS. **Muros Nuevos.** Masillar adecuadamente la superficie a tratar, donde sea necesario, con VALSTUC. Al secado completo, después de aproximadamente 4 horas a 20°C, lijar, luego aplicar una mano de PRIMART 600 al agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 7 FLOWERS.

Madera, PVC, Vidrio, Plásticos, Hierro pintado. Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para mejorar la adherencia.

Aplicar una mano de primer adecuado a la naturaleza del soporte, luego aplicar una mano de PRIMART 600 al agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 7 FLOWERS.

pagina 1 de 2



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00196

Hierro Nuevo (no pintado). Desengrasar el soporte, aplicar una mano (o más) de antioxidante WIKTOR al agua. Cuando este esté seco, después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una mano de PRIMART 600 al agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 7 FLOWERS.

**PREPARACION
PRODUCTO:**

dilucion: listo al uso

APLICACION:

pot life: = = =
sistema: brocha y espátula de plástico
numero de capas: 1 - 2

CICLO APLICATIVO:

Para obtener los colores del catálogo es suficiente mezclar cuidadosamente el ARTECO' 7 FLOWERS con la relativa cantidad de pasta colorante denominada COLORI' descrita bajo cada pastilla de color.

Efecto Clasico Anticato: aplicar y trabajar el producto gradualmente sobre una pequeña superficie (aproximadamente 1 - 2 m²), utilizando la especial brocha PV 76. La tecnica applicativa consiste en extender la pinturas en todas las direcciones, alternando las pinceladas de derecha a izquierda y viceversa, de abajo arriba y viceversa en modo que el producto se uniforme adecuadamente.

Después de aproximadamente 5 - 10 minutos a 20°C, repasar la parte ya tratada, utilizando siempre la brocha PV 76 pero descargada de producto, con suaves pinceladas en superficie. Alisar ligeramente el ARTECO' 7 FLOWERS con la especial espátula de plástico PV 77 alternando y cruzando las pasadas.

N.B: Sobre soportes muy rugosos, asperos, etc. aplicar el ARTECO' 7 FLOWERS solo con la especial brocha PV 76, sin usar la espátula de plástico PV 77, para obtener igualmente un Efecto Anticato.

Efecto Venato Marmoreo: aplicar el producto transversalmente o verticalmente o incluso horizontalmente, utilizando la brocha PV 76. La tecnica applicativa, muy importante para obtener el efecto venato, consiste en mantener la dirección inicial con pequeñas pinceladas de longitud aproximada de 10 - 15 cm. Después de aproximadamente 15 - 20 minutos a 20°C de la extensión del producto, cuando la parte lisa de la pintura esté seca, y mientras la parte rugosa está aún húmeda, alisar la superficie con la especial espátula de plástico PV 77 ejercitando una particular presión sobre las partículas del producto en relieve, chafándolas y arrastrándolas oblicuamente siguiendo la misma dirección de las pinceladas arriba descritas.

Conservacion: en lata bien cerrada, incluso después del uso a temperatura superior a +5°C e inferior a +25°C.

Estabilidad: 2 años aproximadamente.

NOTA:

La temperatura de aplicacion debe estar comprendida entre +5°C y +35°C. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00196 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Diciembre 2007

pagina 2 di 2